

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce rase-peluches, qui vous permettra d'éliminer en quelques instants les peluches inesthétiques de vos vêtements et tissus. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Rase-peluches
- Capuchon de protection
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 2 piles AA (1,5 V)

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sur la poignée de l'appareil.
2. Insérez deux piles de type AA (1,5 V) dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité !
3. Refermez le compartiment à piles.
4. Retirez le capuchon de protection.
5. Pour allumer l'appareil, placez l'interrupteur "ON/OFF" sur "ON".
6. Faites glisser le rase-peluche sur vos vêtements avec précaution, afin d'en éliminer les peluches. Ce faisant, n'exercez aucune pression ! Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, placez le vêtement sur une surface plane, telle qu'une planche à repasser.



NOTE :

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que les textiles ne comportent pas de fils tirés ou décousus, afin que ceux-ci ne soient pas coupés ou ne se décousent pas davantage lors de l'utilisation de l'appareil. Le rase-peluches n'est pas adapté à tous les types de textiles (pour l'angora par exemple). Faites d'abord un essai sur une partie non visible.

7. Après utilisation, éteignez l'appareil. Pour ce faire, placez l'interrupteur "ON/OFF" sur "OFF".

Nettoyage

1. Éteignez l'appareil.
2. Ne placez jamais l'appareil assemblé sous l'eau courante.
3. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
4. En cas de forte salissure, vous pouvez nettoyer l'extérieur de l'appareil avec précaution, à l'aide d'un chiffon doux humidifié. Séchez-le ensuite soigneusement. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
5. N'utilisez pas de produit nettoyant agressif, de laine d'acier, de produit abrasif ou d'autres objets qui risqueraient de rayer la surface de l'appareil.

6. Tirez le collecteur vers le bas et sortez-le. Videz le collecteur puis remettez-le en place dans l'appareil.
7. Enlevez le capuchon de protection et dévissez la grille de protection.
8. Nettoyez les lames à l'aide d'une brosse, et revissez la grille de protection.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit (hormis le collecteur) dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil est conçu uniquement pour retirer les fils, peluches, et nœuds des textiles !
- Ne touchez jamais la lame lorsque l'appareil est allumé. Vous ne devez plus utiliser l'appareil lorsque la tête de rasage est endommagée.
- N'appuyez pas trop fort sur la tête de rasage pendant l'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sans le collecteur.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais la totalité de l'appareil sous l'eau courante ! Respectez absolument les consignes du paragraphe "Nettoyage".
- N'utilisez ni huile ni lubrifiant pour les lames, car ces substances pourraient tâcher vos vêtements.
- Si, pendant l'utilisation, l'appareil se bloque soudainement à cause de peluches coincées dans les lames, éteignez l'appareil, retirez la tête de coupe, et brossez-la ou soufflez dessus pour en éliminer les peluches.
- N'utilisez jamais le rase-peluche pour raser la peau ! N'approchez pas l'appareil d'une partie du corps. Risque de blessures !
- Les lames sont coupantes ! Manipulez l'appareil avec précaution.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- N'utilisez en aucun cas cet appareil pour raser les poils des animaux, des cheveux synthétiques ou d'autres matériaux.
- Pour éliminer des peluches d'un vêtement, lissez bien le tissu de manière à ce que l'appareil ne se coince pas dans les plis.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-4803, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.01.2014

Kurtasz A.